

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

CITRUS JUICER

CJ 6280 w



HR





Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe uređaja! Slijedite sve sigurnosne upute da biste izbjegli oštećenje zbog nepravilne uporabe!

Sačuvajte korisnički priručnik za kasniju uporabu. Ako se ovaj uređaj da trećoj strani, mora se predati i korisnički priručnik.

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za privatnu uporabu u kućanstvu. Ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.
- Ne dodirujte bilo koje pokretne dijelove uređaja. Ne stavljajte i ne uklanjajte dijelove dok se uređaj potpuno ne zaustavi.
- Pazite da napon napajanja na tipskoj pločici odgovara vašem lokalnom napajanju. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanja.
- Za dodatnu zaštitu, ovaj se uređaj treba spojiti na zaštitnu strujnu sklopku jačine ne veće od 30 mA. Za savjet se obratite električaru.
- Ne uranjajte uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili druge tekućine.
- Uvijek odvojite kabel napajanja nakon uporabe, prije sastavljanja/rastavljanja ili čišćenja uređaja, prilikom izlaska iz prostorije ili u slučaju kvara. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Ne stišćite i ne presavijajte kabel napajanja i ne trljajte ga o oštre rubove da biste spriječili bilo kakvu štetu. Držite kabel napajanja podalje od vrućih površina i otvorenog plamena.
- Ne koristite produžni kabel s uređajem.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako su kabel napajanja ili uređaj vidljivo oštećeni.
- Naši kućanski aparati GRUNDIG zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde, stoga ako su uređaj ili kabel napajanja oštećeni, serviser ih mora popraviti ili zamijeniti da bi se izbjegle sve opasnosti. Pogrešna ili nekvalificirana popravka može uzrokovati opasnost i rizik za korisnika.

SIGURNOST I POSTAVLJANJE

- Ne rastavljajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbaceni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Uvijek držite uređaj podalje od doseg a djece.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o sigurnom rukovanju uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje neće obavljati djeca bez nadzora.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi. Savjetuje se iznimna pažnja kad se uređaj koristi blizu djece i ljudi s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima.
- Prije prve uporabe uređaja, pažljivo očistite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom. Sve detalje pročitajte u poglavlj u "Čišćenje i održavanje".
- Ne upotrebljavajte cjedilo za agrume dulje od 3 minute bez prekida.
- Nikada ne radite s uređajem i ne stavljajte ga na ili blizu vrućih površina, kao što su plinski plamenik, električni plamenik ili grijana pećnica.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama.
- Radite s uređajem samo s dostavljenim dijelovima.
- Uvijek koristite uređaj na stabilnoj, ravnoj, čistoj i suhoj površini.
- Pazite da ne postoji opasnost da će se kabel napajanja slučajno povući ili da će netko zapeti o njega dok se uređaj koristi.
- Uređaj se mora postaviti na takav način da je utikač uvijek dostupan.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji vašeg novog cje-dila za agrume GRUNDIG CJ 6280 w.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Odgovorani pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače. Također pridajemo veliku važnost učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci dostupni su najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja.
Zbog dobrog razloga. Grundig.

Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na 3. stranici.

- A** Veliki stožac
- B** Mali stožac
- C** Jedinica motora
- D** Namotaj za kabel
- E** Ispust voćnog soka
- F** Držač za sito
- G** Sito
- H** Poklopac

Priprema

- 1 Uklonite sve materijale pakovanja i naljepnicu i bacite ih prema odgovarajućim primjenjivim zakonima.
- 2 Prije prve uporabe uređaja, očistite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
- 3 Prije uporabe uređaja, izrežite voće na polovice.

Rad

- 1 Uklonite poklopac **H**.
- 2 Utaknite mali stožac **B** na rotirajući klin.

Napomena

- Veliki stožac **A** može se nataknuti na mali stožac **B** za rad s većim voćem.
- 3 Postavite dovoljno veliku čašu ispod ispusta voćnog soka **E**.
 - 4 Pritisnite ispust voćnog soka **E** prema dolje. Tako će voćni sok izravno napuniti čašu.
 - 5 Uključite utikač u zidnu utičnicu. Uređaj će se automatski uključiti.
 - 6 Čvrsto pritisnite polovicu voća na stožac **A** ili **B**.
 - 7 Lagano povucite ispust voćnog soka **E** prema gore kako biste izbjegli curenje voćnog soka.
 - 8 Isključite utikač iz zidne utičnice.

Napomena

- Ne primjenjujte prekomjerni pritisak na vrhove za cijedenje: ako se motor čuje sve glasnije ili se brzina motora značajno smanji, previše sile se prenosi na glavu.
- Nakon svake tri minute cijedenja, pustite da se motor ohladi na sobnu temperaturu.
- Ne dirajte spremnik za sok dok je uređaj u radu. Uvijek držite donji dio jedinice motora kad cijedite voće.

Čišćenje i održavanje

Pažnja

- Za čišćenje uređaja, nikada nemojte koristiti benzin, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje, metalne predmete ili tvrde četke.

- 1 Isključite uređaj iz zidne utičnice.
- 2 Ostavite uređaj da se ohladi do kraja.
- 3 Koristite meku mokru krpu za čišćenje vanjskog dijela bazne jedinice **C** i zatim je osušite brisanjem.

Pažnja

- Nikad ne stavljajte baznu jedinicu ili kabel napajanja u vodu ili druge tekućine i nikad ih ne držite pod mlazom vode.

Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove pomoću suhog mekog ručnika.
 - Čišćenje je jednostavnije odmah nakon uporabe.
- 4 Za lakše čišćenje odvojite veliki stožac **A** od malog stošca **B**.
 - 5 Stošce, sito i držač za sito očistite vodom sa sapunom i dobro ih osušite. Stošci **A**/**B**, držač za sito **F**, sito **G** i poklopac **H** mogu se prati i na gornjoj polici perilice posuđa.
 - 6 Spremite stošce **B** i **A** nakon što ste ih očistili i posušili.

Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

- Pobrinite se da je uređaj isključen iz struje i potpuno suh.
- Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj uvijek nalazi izvan doseg djece.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je

naznačeno ovim simbolom na proizvodu, u uputama za uporabu i na pakiranju.

Konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj je proizvod usklađen s europskim direktivama 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Napajanje: 220 - 240 V~, 50 Hz

Snaga: 40 W

Zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 909 7200 28/15