

FOOT MASSAGER CENTRE FM 4020



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



DEUTSCH

05-13

ENGLISH

14-21

TÜRKÇE

22-29

ESPAÑOL

30-37

FRANÇAIS

38-45

HRVATSKI

46-53

POLSKI

54-61

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.



- Ako se uređaj koristi u kupao-nici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako već ne postoji, za dodatnu zaštitu se preporučuje instalirati RCD uređaj s označenom preostalom radnom strujom koja nije veća od 30 mA u električnom krugu vaše kupao-nice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Nikada ne dodirujte kabel napajanja ili utikač dok su vaše noge u vodi.
- Pazite da je uređaj isključen kad uključujete punjač.
- Ne stavljajte strana tijela u uređaj.
- Nikada nemojte ustajati u uređaju. Koristite ga samo u sjedećem položaju.
- Ne ostavljajte uređaj uključen nadzora kad ne radi. Uvijek isključujte uređaj nakon uporabe i isključujte kabel napajanja.
- Ne povlačite kabel napajanja.
- Držite uređaj podalje od dos-sega djece.
- Ne koristite uređaj dok spavate. Koristite uređaj samo kad ste opušteni i potpuno pri svijesti.
- Koristite uređaj samo u zatvorenom prostoru na ravnoj površini a nikad vani.
- Ne koristite uređaj ako su vaša stopala nateknuta ili upaljena ili ako imate iritaciju kože. U tom slučaju prvo konzultirajte liječnika.
- Površina uređaja je topla za vrijeme uporabe. Kod uporabe uređaja, ljudi osjetljivi na toplinu trebaju biti posebno pažljivi.

- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti sljedeće osobe, uključujući djecu: one s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te one bez iskustva i znanja. To se ne odnosi na zadnjenavedene, ako su podučene o uporabi uređaja ili ga koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca uvijek trebaju biti pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.
- Ukoliko voda curi iz uređaja, uređaj se više ne smije koristiti.
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvarati uređaj. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Provjerite da li napon na tipskoj pločici uređaja odgovara naponu vaše lokalne mreže. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanja.

Poštovani kupci,

Čestitamo Vam na kupnji masažera nogu FM 4020.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje zaposlenike i dobavljače. Također veliku pažnju pridajemo učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja. Zbog dobrog razloga. Grundig.

Posebne značajke

Vaš uređaj ima sljedeće opcije masaže:

Topla voda i pjenušava kupka

Voda se zagrijava u ugrađenom grijaču na maksimalno 44 °C za 30 minuta tijekom početne temperature od 20 °C. Čak i u tom slučaju, ugodna temperatura vode nudi učinkovitu, okrepljujuću masažu. Izlazi na bazi uređaja upuhuju mjehuriće zraka u vodu. Topla voda s mjehurićima relaksira mišiće, poboljšava cirkulaciju krvi i metabolizam.

Vibracijska masaža i stimulacija plavim svjetlom

2 rotirajuća valjka za masažu i vibracijska masaža stimuliraju refleksne zone na vašim stopalima, poboljšavaju cirkulaciju i potpuno opuštaju vaše noge. Stimulacija plavim svjetlom čini čuda za umorne noge.

Topla voda, pjenušava kupka, vibracijska masaža i stimulacija plavim svjetlom

Ova funkcija kombinira sve opcije masaže, toplu vodu s pjenom, stimulaciju plavim svjetlom i vibracijsku masažu; koja vraća život u umorne noge, stimulira refleksne zone nogu, smanjuje napetost, jača tonus mišića i poboljšava cirkulaciju.

Kontrole i dijelovi

Pogledajte sliku na stranici br. 3.

- A** Kućište
- B** Izlazi za mjehuriće zraka
- C** Grijač
- D** Dioda s plavim svjetlom
- E** Baza
- F** Protuklizne nožice
- G** Sklopka za režime
- H** Oznaka režima
- I** Masažni valjci koji se mogu skinuti
- J** Oznaka maksimalne dubine vode

Pažnja

- FM 4020 je proizvod za vaše zdravlje. To nije medicinski proizvod. Na osnovu njegove uporabe, ne mogu se dati liječničke preporuke.
- Provjerite da li napon na tipskoj pločici uređaja odgovara naponu vaše lokalne mreže.
- Stavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu. Ne stavljajte uređaj za ravnanje kose na bilo kakve meke ili neravne površine kao što su tepisi ili sagovi.

Priprema

Napomene

- Vaš masažer za stopala je dobar za vaše zdravlje. Prije uporabe, operite noge koristeći samo čistu vodu.
 - Koristite uređaj samo dok sjedite. Nikada nemojte ustajati u uređaju.
 - Prije nego ga napunite vodom, pazite da je uređaj isključen. Noge stavljajte u uređaj kad je kabel napajanja uključen u struju i kad je uređaj uključen.
- 1 Umetnite masažne valjke koji se mogu izvaditi **I** na njihovo mjesto u bazi **E**.
 - 2 Napunite kadicu za noge toplom vodom željene temperature. Ne prelazite oznaku maksimalne dubine vode **J** na uređaju.

Rad

- 1 Uključite kabel napajanja u zidnu utičnicu.
- 2 Odaberite funkciju masaže okretanjem sklopke režima **G** na oznaku režima **H** tako da oznake pokazuju funkciju koju ste odabrali.

Napomene

Oznake na sklopki režima **G** koje pokazuju funkciju masaže:

- M+BL: Vibracijska masaža i stimulacija plavim svjetlom
- W+B: Topla voda (grijač uključen) i pjenušava kupka
- W+B+M+BL: Topla voda (grijač uključen), pjenušava kupka, vibracijska masaža i stimulacija plavim svjetlom

Ovaj uređaj je napravljen da održava temperaturu vode na ugodnoj razinu povećanjem temperature ugrađenim grijačem. Najviša temperatura vode je 44 °C. Ako osjećate da vam je prevruća, možete se prebaciti na drugi položaj (samo vibracijska masaža i stimulacija plavim svjetlom) između tog.

- 3 Uronite noge u vodu u sjedećem položaju.
- 4 Kad želite isključiti uređaj, prebacite sklopku režima **G** na položaj "OFF" [ISKUJ.] na oznaci **H**.
– Rad prestaje.
- 5 Izvadite noge iz vode i dobro osušite.
- 6 Isključite kabel napajanja iz zidne utičnice.

Pažnja

- Pazite da su vam ruke potpuno suhe kad vadite utikač.
- 7 Izlijte vodu koju ste koristili.

Čišćenje i održavanje

- 1 Isključite uređaj sklopkom režima  i izvucite kabel napajanja iz zidne utičnice.
- 2 Očistite uređaj mokrom krpom i blagim deterdžentom.
- 3 Isperite uređaj čistom vodom i pažljivo osušite sve dijelove pomoću suhog ručnika.

Pažnja

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu. Ne koristite druga sredstva za čišćenje, osim blagog deterdženta.

Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

Pazite da je isključen i da je potpuno suh.

Držite ga na hladnom, suhom mjestu.

Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno koristiti i podesni su za reciklažu.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Onesite ga

na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen s europskim direktivama 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Napajanje:

220–240 V~, 50 Hz

Snaga: 345–370 W



IPX4

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/49

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG