

# HAIR DRYER IONIC

HD 6080



DE EN TR ES

FR HR PL

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

<b>DEUTSCH</b>	<b>05-11</b>
----------------	--------------

<b>ENGLISH</b>	<b>12-17</b>
----------------	--------------

<b>TÜRKÇE</b>	<b>18-23</b>
---------------	--------------

<b>ESPAÑOL</b>	<b>24-29</b>
----------------	--------------

<b>FRANÇAIS</b>	<b>30-35</b>
-----------------	--------------

<b>HRVATSKI</b>	<b>36-41</b>
-----------------	--------------

<b>POLSKI</b>	<b>42-47</b>
---------------	--------------

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranjajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonicima ili drugim posudama.
- Ako se već ne koristi, preporučuje se instalacija zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD uređaja) za zaštitu diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Tijekom rada, nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili deke.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite uređaj iz struje. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od dosegaja djece.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvarati uređaj. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže. Jedini način na koji možete isključiti uređaj je da ga isključite s napajanja.
- Nikada nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Nikada nemojte koristiti uređaj na zapaljivim mjestima ili blizu zapaljivih mjesta, materijala i namještaja. Pazite da uređaj ne dođe u kontakt ili ga ne prekriju zapaljivi materijali, npr. zavjese, tkanine, zidovi, itd. Pazite da uređaj uvijek stoji na sigurnoj udaljenosti podalje od zapaljivih materijala i namještaja.
- Otvor postane jako vruć tijekom uporabe. Ne dodirujte ih golim rukama. Izbjegavajte kontakt između kože i vrućih dijelova. Nemojte puštati da otvor dođe u kontakt s licem, vratom ili glavom.
- Potreban je protok toplog zraka da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom dulje ili intenzivne uporabe. Da biste izbjegli ozljedu, molimo prilagodite vrijeme uporabe uređaja korištenom dodatku.

Poštovani kupci,

Čestitamo na kupnji vašeg uređaja za oblikovanje kose HD 6080.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

## Odgovorni pristup!



GRUNDIG se usredotočuje na ugovorom određene socijalne radne uvjete s korektnim plaćama za svoje

zaposlenike i dobavljače. Također veliku pažnju pridajemo učinkovitoj uporabi sirovina sa stalnim smanjenjem otpada od nekoliko tona plastike svake godine. Nadalje, svi naši dodaci su dostupni najmanje 5 godina.

Za budućnost vrijednu življenja. Zbog dobrog razloga. Grundig.

## Kontrolne tipke

Pogledajte sliku na stranici br. 3.

- A** Uski otvor za koncentriranje za profesionalno oblikovanje
- B** Rešetka za ulaz zraka
- C** ✨ Kratko puhanje (prekida dovod toplog zraka protokom hladnog zraka)
- D** Sklopka za razinu temperature
  - ) niska temperatura
  - EKO: eko režim koji ne šteti okolišu za nježno sušenje, oblikovanje i uštedu energije
  - ))) visoka temperatura za brzo sušenje
- E** Sklopka razine puhanja
  - 0: Isklj
  - 1: Lagani protok zraka
  - 2: Jaki protok zraka
- F** Kabel napajanja s očicom za kačenje

## Pažnja

- Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže.
  - Otvor postane jako vruć tijekom uporabe. Ne dodirujte ih golim rukama. Izbjegavajte kontakt između kože i vrućih dijelova. Nemojte puštati da otvor dođe u kontakt s licem, vratom ili glavom.
  - Potreban je protok toplog zraka da bi se postigli savršeni rezultati. Imajte na umu da metalna četka može postati vrlo vruća tijekom dulje ili intenzivne uporabe. Da biste izbjegli ozljedu, molimo prilagodite vrijeme uporabe uređaja korištenom dodatku.
  - Stavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu koja je otporna na toplinu. Ne stavljajte uređaj na bilo kakve meke ili neravne površine kao što su tepisi, sagovi ili posteljina i nikada ga nemojte pokrivati.
- 1 Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
  - 2 Dodajte **A** otvor za koncentriranje na sušilu i po potrebi poravnajte.
  - 3 Uključite kabel napajanja **F** u zidnu utičnicu.

- 4 Uključite uređaj sklopkom **E** i postavite razinu puhanja.
- 5 Postavite razinu temperature pomoću sklopke **D**.
- 6 Tijekom sušenja, možete prekinuti protok toplog zraka pritiskom i držanjem **C** (hladno puhanje).

## Napomena

- Hladno puhanje prekida topli zrak puhanjem hladnog zraka. To vam omogućava da oblikujete svoju frizuru bolje i dugotrajnije.
- 7 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **E** i izvucite kabel napajanja **F** iz zidne utičnice.

## Pažnja

- Nikada nemojte namotavati kabel napajanja oko uređaja, jer to može rezultirati oštećenjem. Redovito provjeravajte kabel napajanja i uređaj za vidljiva oštećenja.

## Čišćenje i održavanje

- 1 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **E** i izvucite kabel napajanja **F** iz zidne utičnice.
- 2 Čistite kućište uređaja samo mokrom mekom krpom. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka **B** mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu. Skinite rešetku za ulaz zraka i čistite filter u redovitim intervalima. Povucite rešetku nazad da to uradite.

## Pažnja

- Nikada ne stavljajte uređaj ili kabel napajanja u vodu ili u bilo koju tekućinu. Nikada nemojte koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje.

## Napomena

- Prije uporabe uređaja nakon čišćenja, pažljivo osušite sve dijelove pomoću suhog mekog ručnika.

## Čuvanje

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.

Pazite da je isključen, da se ohladio do kraja i da je potpuno suh.

Ne zamatajte kabel napajanja oko uređaja.

Držite ga na hladnom, suhom mjestu.

Pazite da se uređaj nalazi izvan doseg djece.



## Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden s kvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno koristiti i podese su za reciklažu.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Konzultirajte se s lokalnim vlastima da biste saznali o najbližem odlagalištu.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

## Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen s europskim direktivama 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

**Napajanje:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Snaga:** 2000 - 2200 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 4500 12/49

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**