

HAIR DRYER

TRAVEL


Move

HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



DEUTSCH **05-09**

ENGLISH **10-13**

TÜRKÇE **14-17**

ESPAÑOL **18-21**

FRANÇAIS **22-25**

HRVATSKI **26-29**

POLSKI **30-33**

Sigurnost

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće informacije:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonicima ili drugim posudama.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako već ne postoji, za dodatnu zaštitu se preporučuje instalirati RCD uređaj s označenom preostalom radnom strujom koja nije veća od 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Nikada ne stavljamte uređaj na meke jastuke ili deke ok radi.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite utikač napajanja. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.
- Ne koristite uređaj ukoliko je kabel napajanja oštećen ili je sam uređaj vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od djece.

SUŠILO ZA KOSU HD 2509

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Nikada, ni pod kojim okolnostima, nemojte otvarati uređaj. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.

Posebne značajke

Možete koristiti svoj uređaj bilo gdje u svijetu.

Možete prebacivati napon između 115-120 V~ i 230-240 V~.

Pažnja

- Prije prve uporabe uređaja, provjerite da li informacija na sklopki napona odgovara lokalnoj struji.

Ukoliko je sklopka napona u pogrešnom položaju, uređaj se može pregrijati.

Postavke

Vaš uređaj ima sljedeće postavke:

Razina puhanja/temperature **B**

- **0**: isključeno
- **I** : Nježan protok zraka, temperatura cca. 70 °C
- **II**: Jak protok zraka, temperatura cca. 80 °C

Sklopka napona **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230- 240 V~)

Rad

- 1 Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
- 2 Otvorite ručku za meki dodir **D**.
- 3 Po potrebi, promijenite postavke napona pomoću okretne sklopke **C**, na primjer, pomoću novčića.
- 4 Uključite kabel napajanja **A** u zidnu utičnicu.
- 5 Uključite uređaj pomoću sklopke **B** i odaberite razinu puhanja/temperature koju želite (I ili II).
- 6 Po potrebi, poravnajte otvor za koncentriranje **E**.
- 7 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **B** i izvucite utikač kabela napajanja **A** iz zidne utičnice.

Napomena

- Nikada nemojte omatati kabel napajanja oko uređaja jer to može oštetiti kabel.
Molimo, redovito provjeravajte da li na kabelu napajanja i uređaju postoje vidljiva oštećenja.

Čišćenje i održavanje

Izvucite utikač prije čišćenja.

Nikada ne uranjavajte uređaj u vodu.

Za čišćenje kućišta, koristite meku suhu krpu. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka **F** mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu.

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizведен od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlazite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Raspitajte se o odlagalištima u vašoj općini.

Pomožite zaštiti okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen s europskim direktivama 2004/108/ EG, 2006/95/EG i 2009/125/EG. .

Napajanje

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Snaga

1400- 1500 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG